

## UZAVAVÍRACÍ KLAPKA typ M1A

### Návod na montáž a údržbu

#### Montáž

Klapky se montují mezi krkové p íruby PN 10/16, dle ČSN nebo DIN. Pryžové sedlo slouží jako p írubové těsnění, další těsnění se nepoužívá. Klapky se montují do svislého nebo vodorovného potrubí, při montáži do vodorovného potrubí je doporučená poloha s vodorovnou osou hřídele.

#### Postup montáže

- 1) při montáži musejí být p íruby rozevřeny tak, aby bylo možno klapku lehce vsunout mezi p íruby bez drhnutí o těsnící liztu
- 2) klapka se montuje v mírně otevřeném stavu 5° - 10°
- 3) lehce dotáhněte zrouby a vyzkoušejte ovladatelnost klapky do obou krajích poloh
- 4) uveďte klapku do mezipolohy
- 5) k řídem dotáhněte p írubové zrouby

#### Údržba

Klapka je bezúdržbová a při správném provozování nevyžaduje žádnou údržbu.

#### Složení klapky

Postupujte v obráceném sledu. Ke složení není zapotřebí žádné speciální nářadí.

#### Délka ýroub a předepsané momenty pro jejich dotažení při použití p írub dle DIN2632 PN10

DN	ks x M x L	moment (Nm)
50	4xM16x100	210
65	4xM16x110	210
80	8xM16x110	210
100	8xM16x120	210
125	8xM16x120	210
150	8xM20x130	410
200	8xM20x140	410
250	12xM20x150	410
300	12xM20x165	410