

## **Návod na montáž a údržbu**

### **Montáž**

V libovolné poloze. V případě přivařovacích konců na topném plášti je třeba dbát, aby nedošlo k nadměrnému zahřátí tělesa.

### **Provoz**

Medium do topného pláště je možno přivádět tak, aby nedošlo k rychlejšímu ohřevu, než  $3^{\circ}\text{C} / \text{min}$ . Není přípustné přivést topné medium např.  $200^{\circ}\text{C}$  skokem do studeného tělesa. V takovém případě hrozí porušení svarů topného pláště.

### **Rozebrání**

Vyšroubujte matici na jedné z těsnících ploch kohoutu. Kohout uveďte do polohy zavřeno, vyjměte sedla a kouli. Sejměte ovládací páku, vyšroubujte matici ucpávky a vyjměte ucpávkové kroužky.

### **Složení**

Postupujte v obráceném sledu.